### Laborator nr.3 serviciul DNS

Sistemul de nume de domeniu este un sistem de denumire ierarhic și descentralizat pentru computere, servicii sau alte resurse conectate la Internet sau la o rețea privată. Acesta asociază diverse informații cu nume de domeniu alocate fiecăreia dintre entitățile participante.

## Scopul laboratorului:

Servere de nume de domeniu (DNS) sunt necesare pentru unele aplicații, servicii, care pot fi configurate într-un laborator prin crearea propriului dvs. server DNS pentru a ocoli Internetul. DNS este protocolul de pe internet care transformă nume de site-uri inteligibile pentru oameni, cum ar fi utm.md în nume inteligibil de la o adresă IP.

În timpul acestui laborator veți configura server de nume doar IPv4, nu IPv6.

#### **Resurse necesare:**

- Calculator cu hypervizor (VMware Workstation/Oracle VirtualBox) și conexiune la rețeaua globală Internet;
- O mașină virtuală Debian 8 in linie de comanda (fără de interfață grafica) existenta sau instalați o mașina noua. <a href="https://www.osboxes.org/debian/">https://www.osboxes.org/debian/</a>
- BIND9

#### Mersul lucrării de laborator:

Setați ca placa de rețea a mașinii virtuale să fie în regim de bridge/directly connected to LAN, și selectați interfața (placa de rețea LAN sau Wireles) corespunzătoare.

Actualizați repozitoriile, instalați BIND9 și text-redactor:

apt update && apt upgrade –y
apt-get install bind9
apt install -y vim sau apt install -y nano

După aceasta, atribuiți Mașinilor virtuale adrese IP statice utilizând comenzile respectiv. Fiecare student își va configura rețeaua cu adrese IP proprii: 10.20.30.X/24, unde X este numărul său de ordine în registrul grupei.

Cu ajutorul unui text-redactor modificați fișierul, astfel ca să setați ip adresă statică, după aceasta restartați serviciul de rețea: nano /etc/network/interfaces /etc/init.d/networking restart

Schimbați hostname-ul la în sistemul de operare Debian  $std\underline{X}$ , unde X este numărul său de ordine în registrul grupei.

# hostnamectl set-hostname stdX.lab.local

Serverul DNS va fi securizat prin:

- Rularea BIND cu privilegii minime;
- Limitarea interogărilor numai la LAN;
- Limitarea transferurilor zonei numai la LAN

# Configurarea serviciului de nume

Crearea zonei DNS lab.local, prin editarea fișierului named.conf.local: nano/etc/bind/named.conf.local

Editarea fișierului named.conf.options pentru a determina portul pe care va asculta interogările serverul DNS și rețelele permise:

nano /etc/bind/named.conf.options

```
options {

listen-on port 53 { localhost; 10.20.30.0/24;};

directory "/var/cache/bind";

statistics-file "/etc/bind/named_stats.txt";

allow-query { localhost; 10.20.30.0/24; };

dnssec-validation auto;

auth-nxdomain no;
```

recursion yes;

**}**;

Alegeți 2 colegi în clasă, aflați IP adresele 10.20.30.Y și hostname-urile stdY, unde Y este numărul după registru și creați înregistrări de tip A.

Creati în directoriul /etc/bind mapa 'zones'. mkdir /etc/bind/zones.

Editarea fișierului lab.local.db, în care vor fi create și păstrate înregistrările corespunzătoare:

nano /etc/bind/zones/stdX.local.db

<u>@</u>	IN	SOA	A stdX.	lab.local. root.localhost. (
				12345 ; Serial
				1D ; Refresh
				1H ; Retry
				1W ; Expire
				3H); Minimum
		IN	NS	stdX.lab.local.
		IN	A	10.20.30.X
stdX		IN	A	10.20.30.X
stdY		IN	A	10.20.30.Y
stdY		IN	A	10.20.30.Y

Configurarea zonei revers pentru transformarea IP adresei în nume prin crearea și editarea fișierului /etc/bind/zones/rev.30.20.10.in-addr.arpa:

nano /etc/bind/zones/rev.30.20.10.in-addr.arpa

		~ ~ ~								
@	IN	SOF	OA lab.local. root.lab.local. (							
				1234	5 ;	Serial				
				1D	; Ref	resh				
				1 <b>H</b>	; Ret	ry				
				1W	; Exp	oire				
				3H)	; Mii	nimum				
		IN	NS		stdX	.lab.local.				
stdX		IN	PTR		10.2	0.30.X				
X		IN	PTR		stdX	.lab.local.				
Y		IN	PTR		stdY	.lab.local.				
Y		IN	PTR		stdY	.lab.local.				

Verificați dacă zonele au fost create corect: named-checkconf /etc/bind/named.conf.local dacă nu sunt erori înseamnă că serviciul de nume a fost configurat correct.

named-checkzone lab.local /etc/bind/zones/stdX.local.db rezultatul comenzii: zone lab.local/IN: loaded serial 12345 OK

Setați ca sistemul de operare să utilizeze serviciul de nume creat de dumneavoastră:

nano /etc/resolv.conf

# search lab.local nameserver 127.0.0.1

Restartați serviciul de rețea: /etc/init.d/networking restart Efectuați verificările prin utilizarea comenzii ping: la IP adresă a colegului Y la nume (hostname) colegului Y

Modificați ca sistemul de operare să utilizeze serviciul de nume creat de colegul Y dumneavoastră:

nano /etc/resolv.conf

search lab.local nameserver 10.20.30.Y

Restartați serviciul de rețea: service networking restart

Din nou efectuați verificările prin utilizarea comenzii ping: la IP adresă a colegului Y la nume (hostname) colegului Y

După verificările efectuate includeți în raport toate imaginile cu fisierele de configurare și rezultatele testelor.